



i-mop® Lite

Lavadora-secadora

PEÇAS E CONSUMÍVEIS COMUNS

Apenas peças originais da Tennant podem garantir um desempenho máximo durante a vida útil do seu equipamento.

N.º de série 220001-

Escovas

- Estão disponíveis várias escovas para a sua lavadora.
- Cerdas macias, médias e duras.
- Também estão disponíveis correias de escova codificados por cores em HACCP.
- Todas as escovas são vendidas em conjuntos de duas.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Escova de cerdas macias (azul-claro)	1263463
Escova de cerdas médias (azul) (padrão)	1263462
Escova de cerdas duras (vermelho)	1263461

Discos / porta-discos

- Temos uma gama completa de discos para lidar com diversos tipos de sujidade, tipos de pavimento e aplicações de limpeza.
- Todos os discos são vendidos em caixas de dez.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Disco de polimento branco	1263477
Disco de polimento vermelho	1263476
Disco de lavagem azul	1263479
Disco de lavagem agressiva verde	1263478
Disco abrasivo preto	1263475
Porta-disco (conjunto de 2)	1263460

Rodos / Proteções contra salpicos

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Rodo Linatex® dianteiro (padrão)	1273565
Rodo Linatex® traseiro (padrão)	1273566
Conjunto de proteção contra salpicos (esquerda e direita)	1263469

Baterias / carregadores

- Tempo de funcionamento da bateria de 70 minutos.
- O carregamento completo demora 3,5 horas.
- 1 hora de carga proporciona 30 minutos de tempo de funcionamento.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

N.º DA PEÇA

Bateria 14ah	1273549
Carregador da bateria	1273554