



i-mop® Lite

Autolaveuse

PIÈCES COURANTES ET CONSOMMABLES

Seules les pièces d'origine Tennant peuvent garantir des performances optimales pour la durée de vie de votre équipement.

Numéro de série 800001- or 200001-

Brosses

- Une variété de brosses sont disponibles pour votre i-mop.
- Poils doux, moyens et durs.
- Des anneaux de couleur selon le code HACCP sont également en option
- Toutes les brosses sont vendues par jeux de deux.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Brosse à poils souples (bleu clair)	1263463
Brosse à poils moyens (bleu) (en std)	1263462
Brosse à poils durs (rouge)	1263461

Disques et plateau porte disque

- Une gamme complète de disques prend en charge une grande variété de types de salissures, de types de sols et d'applications de nettoyage.
- Tous les disques sont vendus en boîtes de dix.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Disque de polissage blanc	1263477
Disque de nettoyage rouge	1263476
Disque de récurage bleu	1263479
Disque de récurage vert	1263478
Disque de décapage noir	1263475
Plateau porte disque (jeu de 2)	1263460

Lamelles/Jupes antiéclaboussures

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Lamelle avant PRIMOthane® Airoflex	1263464
Lamelle arrière PRIMOthane®	1263465
Lamelle avant en Linatex® (standard)	1263466
Lamelle arrière en Linatex® (standard)	1263467
Jeu de jupes antiéclaboussures (gauche et droite)	1263469

Batteries/Chargeurs

- Autonomie de la batterie de 45 minutes
- La charge complète prend 3,5 heures
- Une heure de charge fournit 30 minutes d'autonomie

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Batterie	1263272
Chargeur de batteries	1267985