



# S680

## Balayeuse

PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

### Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
<b>CYLINDRIQUE BROSSE PRINCIPALE</b>	Brosse de balayage en polypropylène (standard)	SPPV00056
	Brosse de balayage souple en polypropylène (tapis)	KTRI06623
	Brosse à mélange souple/acier	KTRI06624
<b>BROSSE LATÉRALE À DISQUE</b>	Brosse latérale en polypropylène (standard)	PMVR00244
	Mélange PPL/Acier - Brosse latérale abrasive (option)	PMVR00409

### Batteries et chargeurs

- Appariez avec la source d'alimentation qui convient vos besoins en temps de fonctionnement et en performances.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
<b>BATTERIE</b>	Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 225 Ah	1070591
	Batterie à séparateur en mat de verre microporeux, 12 V c.c., 245 Ah	1260425
<b>CHARGEUR</b>	24VDC.c., ensemble de chargeur externe	9015391
	Cordon du chargeur de la batterie	1025642

Prix et Commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : [www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2023 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2023

# Entretien général

- Maintenez le rendement de votre machine avec des pièces Tennant True®, conçues et fabriquées en fonction de l'équipement Tennant.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
<b>ÉCRANS</b>	Écran latéral, non marquant	MPVR04709
	Écran avant, non marquant	MPVR00847
	Écran arrière, non marquant	MPVR00760
	Écran latéral, extérieur (option)	MPVR04710
	Écran avant, extérieur (option)	MPVR00761
	Écran arrière, extérieur (option)	MPVR00849
<b>MOTEURS</b>	Ventilateur du moteur	MOCC00008
	Moteur de la brosse	MOCC00297
	Brosse en carbone pour moteur de brosse (Exige 4)	9017784
	Moteur de la brosse latérale (côté gauche)	MOCC00032
	Moteur de la brosse latérale (côté droit)	MOCC00031
	Brosses en carbone pour moteurs de brosse latérale	MEVR31145
	Moteur de traction	MOCC00461
	Brosse en carbone pour le moteur de traction	MEVR02378
<b>ROUES</b>	Roue arrière non marquante (de série)	PMTR00084
	Roue avant non marquante (de série)	RTRT00581
	Roue arrière en caoutchouc (en option)	PMTR00083
	Roue avant en caoutchouc (option)	RTRT00036
	Roulement de roue arrière	CUVR00005
<b>TABLEAUX</b>	Tableau d'affichage	MECE00498
	Carte de service	MECE00860
	Panneau de traction	MECE00910
<b>FUSIBLES</b>	Fusible de 100 A	MEVR00145
	Fusible réinitialisable de 30 A	METT00132
	Fusible principal de 60 A	MEVR02806
	Fusible réinitialisable de 2 A	METT00135
	Fusible réinitialisable de 5 A	METT00141
	Fusible réinitialisable de 10 A	METT00044
	<b>DIVERS</b>	Courroie Poly-V
Câble, levage de brosse latérale		CMCV00386
Panneau de filtre, polyester (standard)		FTDP00015
Panneau de filtre, papier (option)		FTDP00010
Préfiltre (option)		FTDP00202
Roulement de la brosse principale		CUVR46942
Potentiomètre de traction		MECB01227
Potentiomètre de limite de vitesse		KTRI05576
Microcontact de traction		MECB01228
Contacteur principal avant		MECI00532
Assemblage de porte de brosse		PMQE00017
Ressort de pédale		MLML00034
Lampe phare, 24 V, 21 W		MELF33431
Jeu de clé de recharge		1017696